



A: MODEボタン | B: RESETボタン

■時計の機能:MODE(A)ボタンで切り替え

・時分、月日、秒の表示

■時刻設定方法

- ・ RESET (B) ボタンを2回押して設定モードに入ります。月が表示されます。
- ・ MODE (A) ボタンを押して正しい月に数字を進めます。
- ・ RESET (B) ボタンを再度押して日付を表示します。
- ・ MODE (A) ボタンを押して正しい日付に数字を進めます。
- ・ RESET (B) ボタンを再度押して時間を表示します。
- ・ MODE (A) ボタンを押して正しい時間に数字を進めます (A = 午前、P = 午後)。
- ・ RESET (B) ボタンを再度押して分を表示します。
- ・ MODE (A) ボタンを押して正しい分に数字を進めます。
- ・ RESET (B) ボタンを再度押して設定モードを終了します。

■電池交換について

液晶面が消えたり薄くなってきたら、電池(推奨型番:SR521SW)を交換してください。使い終えた電池は自治体等の定めに従い処分してください。

■防水性能について

- ・本製品は3気圧防水です。日常生活での汗や小雨、水しぶきには対応しておりますが、水泳・入浴・シャワー・サウナ等でのご使用はお避けください。
- ・リュースやボタン操作は、水に濡れた状態で行わないでください。
- ・防水性能は永久的なものではなく、経年劣化により低下する場合があります。